National

取扱説明書

ドレッシングスツール

このたびは、「ドレッシングスツール」をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ●この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- ●お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

全上のご注意

必ずお守りください

- ■お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。
- ■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表 で区分し、説明しています。

示で区分し、説明しています。



「死亡や重傷を負うことが想定される 危害の程度」です。

> 「傷害を負うことが想定されるか、または物的損 害の発生が想定される危害・損害の程度」です。



してはいけない「禁止 内容です。



必ず実行していただく「指示」 内容です。

警告



●絶対に分解・修理・ 改造は行わない。 特にガススプリン グは分解・注油し ない。



爆発したり、本体が破損してけがをする おそれがあります。



●火のそばや暖房器 具に近づけない。



引火して火災となったり、熱によるやけど をするおそれがあります。



●水平な平面に設置できない場所 や、すべりやすい床面では使用 しない。



●廃棄する場合は、自分で処理 しない。特に火気

への投入は 絶対にしない。



焼却するとガススプリングが爆発したり、 有毒ガスを発生するおそれがあります。



転倒してけがをするおそれがあります。

注意



●可動部のすき間に手を入れない。



けがをするおそれがあります。



●座面のぐらつきや異音がする場合 は使用しない。


(ボルトやねじが ゆるんだまま使用 しない。)

本体が破損してけがを するおそれがあります。





●座る用途以外 (運搬、運動、踏 み台、乗り物な ど)には使用し ない。





●座面の先端、座面 以外の部分または 逆向きには腰かけ ない。

転倒や転落してけが をするおそれがあり





●いすの上に立ち上がった り、2人以上で使用した りしない。





●お子様や介護を要する 方のご使用には十分注 意する。また、お子 様が遊ばないように 注意する。

注意しないと、転倒や転落 してけがをするおそれがあ ります。





●いすを使用する際は マットなどを敷かない。

おそれがあります。



●着座の際は、いすの 位置を確認する。



確認しないと、けがのおそ れがあります。



●離れた所にある物を出し入れする時は、無理な姿勢を とらず、いすから降りて出し入れする。



降りて出し入れないと、転倒や転落してけがをするおそれがあります。

で使用上のお願い

●屋外、直射日光や暖 房器具などの熱が当 たる場所、湿気およ び乾燥の著しい場所 でのご使用は避けて ください。



●カウンターからいす を出し入れする時は、 衝撃を与えないよう 十分ご注意ください。



損傷、破損するおそれ があります。

各部のなまえ

幅476×奥行き517×座面高さ450~550(寸法単位mm)

座面

/表面:ビニールレザー

、 クッション材:ウレタンフォーム」

脚支柱-

(ガススプリング内蔵)

フットレスト-

/表面:ビニールレザー

、 クッション材:ウレタンフォーム .



キャスタ-

セルフストッパー機能付 (荷重(約30kg)をかけると ストッパーが働きます。)

使いかた

⚠注意



座る時は座面に手をそえて、フットレストに足を乗せてから座る。

守らないと、転倒してけがをするおそれがあります。(キャスターがついているため、フローリングではすべりやすくなっています。)



座面を高くするには…

- 1. 座面に腰かける。
- **2.** 高さ調節レバーを上に引く。 (座ったまま、少しずつ腰を浮かすと座面が上がります。)
- 3. 最適な高さになったら、レバーをはなします。
 - ※空席のまま操作すると座面が急上昇しますので ご注意ください。

座面を低くするには…

- 1. 座面中央に腰かける。
- 3. 最適な高さになったら、レバーをはなします。





移動するには…

- ●移動する場合は、足を床につけ、座面から腰を 浮かして動かしてください。
- ●セルフストッパー機能付キャスターは、座面に 荷重(約30kg)をかけるとストッパーが働いて 固定されます。
 - ※体重をかけたまま移動しないでください。 キャスターにより床に傷がつくおそれが あります。



お手入れのしかた

普段のお手入れは…

- ●ほこりなどの汚れは、掃除機で吸い 取ってください。
- ●調味料などの汚れは、布を水にぬらし、 固く絞ってふいてください。
- ●可動部に注油はしないでください。 油がたれて、床や衣類を汚す原因となります。
- ●床は定期的にお手入れしてください。 キャスターにごみなどが付着し、床を汚すおそれがあります。

汚れがひどい場合は…

●薄めた台所用中性洗剤で ふいた後、洗剤が残らな いよう十分水ぶきしてく ださい。



※台所用中性洗剤以外(シンナー・酸性洗剤など)は 絶対に使用しないでください。 塗装の変色やはがれの原因になります。

故障かな?

現	象	対	処	の	し	か	た
座面が下た	がらない	○レバー操作する時、座面の中央部に体重をかけてください。 ○座面が最低位置になっていないか確認してください。					
座面が上がらない		○レバーを操作する時、座面から腰を浮かせてください。○座面が最高位置になっていないか確認してください。					
異常な音	がする	○脚支柱やキャスターなどから異常音がする場合は、直ちに使用をやめて、 お買い上げの販売店・工務店または松下電工お客様ご相談センター までご連絡ください。					

※不具合が直らない場合は、使用を中止し、お買い上げの販売店・工務店または松下電工お客様ご相談センター までお問い合わせください。

> 松下電工株式会社 ドレッシング事業部 「〒571-8686] 大阪府門真市門真1048 ☎ 06-6908-1131(大代表)